

VAXSMÄLTARE



Man utgår från en Safftmaja, Vaxmaja. Låter tillverka en cylinder (Här i poppnitad aluminium) Dia= 310mm, H=280mm. Nu får man plats med 5 ramar LN eller 9ramar HLS

När vaxmajan blivit varm tar det ca 10-15 min att smälta en omgång.

Det är sedan mycket lätt att tömma behållaren med skräp.

Vill man ha extra rent vax kan man tillverka en ställning där man spänne en nylonstumpa (se bild)

Design: Hans Lundell 070-2273069