

Vaxsmältare 1 (Rund modell med ånggenerator)

Till utlåning för föreningsmedlemmar.

Från 4:e dagen kostar det 400: - per dygn.

Detta för att så många som möjligt ska få chans att låna den.

Den ska vara väl rengjord när den lämnas tillbaka.

Tips vid användandet:

Använd jordfelsbrytare för extra säkerhet.

För att spara el och tid, isolera gärna ytterbehållaren med mineralull eller annat isolermaterial.

Bäst resultat erhålls om vaxramar och annat material som ska kokas ur har rumstemperatur.

Ordningföljd; börja med spärrgaller (använd enbart ytterkärlet), ljusa ramar och avtäckningsvax, mörka ramar sist.

Tillvägagångssätt:

Fyll upp behållaren med vaxavfall eller ramar med vax i.

Häll i vatten i ånggeneratorn upp till markeringen.

Sätt i stickproppen i ett jordat uttag 220 V.

Stoppa ned ångslangen i hålet i locket.

Efter 10-20 minuter är vaxet smält och ramarna kan skakas för att få bort det sista vaxet.

Rengör vaxsmältaren direkt efter användandet, det underlättar mycket att den fortfarande är varm.

Ramarna bör efter detta kokas och sköljas.